

Wie lange halten die Batterien/Knopfzellen der Funk-Komponenten?

Grundsätzlich kann man von etwa zwei Jahren Nutzungsdauer ausgehen. Faktoren wie die Anzahl der Sendesignale beeinflussen die Haltbarkeit nicht so stark wie lange Kälteperioden.

Für die Funk-Komponenten werden Standard-Knopfzellen mit der Bezeichnung CR2032 verwendet. Diese Knopfzellen können unbenutzt bis zu zehn Jahre gelagert werden (Aufdruck beachten). Die Knopfzellen sollten aufgrund der Batterieggarantie aber gerne alle zwei Jahre getauscht werden (ab Erstinbetriebnahme gilt eine Auslaufgarantie vom Hersteller von zwei Jahren).

Wir empfehlen, Batterien des Herstellers Panasonic zu verwenden.

Damit Du nicht vergisst, die Batterien zu tauschen, kannst Du sie beispielsweise vor jedem TÜV-Termin und/oder jeder Gasprüfung auswechseln.

Die Kurzanleitung für den Batteriewechsel findest Du als Download im [Supportbereich](#).

Bei schwacher Batterieleistung ($<2,6\text{ V}$) gibt die Zentrale beim Auslösen der Funk-Komponente zwei Sekunden lang ein akustisches Signal aus; außerdem erlischt die rote LED am Sender erst nach etwa 30 Sekunden.

Ist eine Batterie schwach, solltest Du am besten gleich alle Knopfzellen austauschen.

Was passiert, wenn die Batterie einer Funk-Komponente schwächelt (2 sekündiger Signalton beim Betätigen)?

Ertönt ein 2 sekündiger Signalton aus der Alarmanlage, so wurde direkt davor ein angelerntes Zubehörteil betätigt, bei dem ein Batteriewechsel notwendig geworden ist. Wird zusätzlich 30 Sekunden lang optisch an Funk-Magnetkontakt und Funk-Kabelschleife angezeigt.

Tritt auf:

bei Öffnen/Schliessen von Funk-Magnetkontakten an Türen/Fenstern/Klappen
beim Betätigen von Funk-Handsendern und Umrüstplatinen (kurz
Fernbedienungen)
bei Nutzung der Kabelschleife im Halter

Meldet sich ein Funkzubehör, so dürften die anderen Knopfzellen ein ähnliches Alter aufweisen. Der komplette Tausch wird empfohlen. Führe leere Knopfzellen bitte dem Batterierecycling zu, sie können dort verwertet werden.

Kann ich die Batterien von Funk-Komponenten selbst tauschen?

Die Batterien (Knopfzellen CR2032) von Funk-Komponenten können selbst getauscht werden.

Senderbatterie des Funk-Magnetkontaktes wechseln:

Öffne das Gehäuse durch leichtes Aufhebeln an der Einkerbung an der langen Seite des Gehäuses. Entnimm die Leiterplatte und ersetze die Batterie durch eine gleichen Typs (CR2032). Achte beim Einlegen der Batterie auf korrekte Polung.

Senderbatterie der Funk-Kabelschleife wechseln:

Öffne das Gehäuse durch Entfernen der Schrauben an der Unterseite. Ersetze die Batterie durch eine gleichen Typs (CR2032). Achte beim Einsetzen auf korrekte Polung und die korrekte Ausrichtung der Gummidichtung.

Senderbatterie des Funk-Handsenders wechseln:

Öffne das Gehäuse durch Entfernen der Schrauben. Ersetze die Batterie durch eine gleichen Typs (CR2032) und achte beim Einsetzen auf korrekte Polung.

Bitte beim Batteriewechsel keine Fingerabdrücke an den Knopfzellen hinterlassen (dies kann zu erhöhter Selbstentladung führen). Leere Knopfzellen führst Du bitte dem Batterierecycling zu. Sie können dort verwertet werden.

Welche Fahrzeuge sind von der Sicherheitslücke betroffen?

Folgende Modelle sind betroffen:

Fiat Ducato (2006-2018)

Peugeot Boxer (2006-2018)

Citroen Jumper (2006-2018)

Iveco Daily (2006-2018, unsererseits unterstützt ab Baujahr 2011)

Seit Modelljahr 2019 besitzt der originale Fahrzeug-Funkschlüssel einen Rollcode. Zu erkennen ist dies an der neuen Schlüsselringöse. Sie ist aus schwarzem Kunststoff und nicht mehr aus verchromten Metall. Die grundsätzliche Verwendung der WiPro III safe.lock bietet zudem mehrere Komfortfunktionen, wie z.B. die Ansteuerung der Zentralverriegelung mit dem Thitronik Funk-Handsender 868, das Öffnen der Fahrzeugtüren über den Pro-finder oder mittels Vernetzungsmodul via Bluetooth.

Was ist die Gefahr bei einer Replay-Attacke?

Einbrecher öffnen das Fahrzeug mit einem kopierten ""Entriegeln""-Signal der originalen Fahrzeug-Fernbedienung.

Das Fahrzeug kann dieses eigentlich fremde nicht vom original Signal unterscheiden und öffnet das Fahrzeug ohne Einbruchspuren zu hinterlassen. Und da das Signal über den CAN-Bus läuft, werden alle CAN-Bus-Alarmanlagen entschärft.

Da dieser Einbruch und Diebstahl der Wertgegenstände nicht nachweisbar ist (spurlos), zahlt die Versicherung nicht.

Wie funktioniert das Upgrade einer vorhandenen WiPro III?

WiPro III Zentrale ausbauen (lassen)

[Dieses Formular](#) ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben

Beides zusammen an Thitronik senden (ohne weiteres Zubehör oder Schlüssel!)

WiPro III erhält das Upgrade

Rückversand inkl. Rechnung (Lastschriftverfahren)

Wiedereinbau der Zentrale Anschluss der Leitungen für die Ansteuerung der Zentralverriegelung

Erneutes Anlernen des vorhandenen Funkzubehörs (Ein- und Ausgangstests machen diesen Schritt erforderlich)

Sicheres Ver-/Entriegeln des Fahrzeuges

Änderung der Seriennummer in der Thitronik App (1050-004 oder höher)

Upgradefähig sind alle WiPro III.

Was passiert mit dem Fahrzeug-Funkschlüssel (Klappschlüssel)?

Dieser sollte ohne ein safe.lock Produkt zunächst einmal nicht mehr benutzt werden. Das "Entriegeln"-Signal für die Replay-Attacke kann auch außerhalb der Sichtweite aufgezeichnet werden.

Tipp: Entnehme die Knopfzelle aus dem Klappschlüssel und öffne Dein Fahrzeug manuell, so läuft man keine Gefahr, dies zu vergessen und doch elektronisch zu öffnen.

Hast Du eine WiPro III safe.lock (Art.Nr. 101050), lasse ein Upgrade einer vorhandenen WiPro III machen oder verwende das safe.lock Modul (Art.Nr. 101051). Für die Ansteuerung der Zentralverriegelung kann die Umrüstplatine (Art.Nr. 101052) für den Fahrzeugschlüssel verwendet werden. Diese wird wie z.B. ein THITRONIK® Funk-Handsender 868 an dem safe.lock-Produkt angemeldet.

Du kannst diese Umrüstplatine im Fachhandel kaufen, der auch Deinen Schlüssel umbauen soll. Für den Umbau des Klappschlüssels wird eine Anleitung mitgeliefert, Gehäuse und Schlüsselbart werden also weiterverwendet.

Wichtig: Damit Du mit dem Klappschlüssel das Fahrzeug wie gewohnt starten kannst, benötigst Du noch einen Transponder für die Wegfahrsperre. Dieser lässt sich von der ausgebauten originalen Platine leider nicht weiterverwenden. Hier muss eine Kopie (ein sogenannter Klon) der Wegfahrsperre erstellt werden. Diese Aufgabe übernehmen Thitronik safe.lock Premium Partner ([Link zum Händlerfinder](#)). Zum Termin musst Du den safe.lock Premium Partner mit Fahrzeug und Zündschlüssel aufsuchen. Der Transponder ist nicht im Lieferumfang unserer Produkte enthalten, muss aber nicht im Vorfeld selbst organisiert werden. Der Betrieb mit dem Kopiergerät hält die Rohlinge vor. Solltest Du Interesse an einem zweiten Funkschlüssel haben, so können Dir unsere safe.lock Premium Partner diesen günstig und bereits mit sicherer Thitronik Technik anbieten.

Wie dann die Umrüstplatine, der Wegfahrsperren-Transponder und der Klappschlüssel zusammen kommen, haben wir hier in einem Video zusammengefasst.