

Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen G.A.S. und G.A.S.-connect?

Beide Gaswarner warnen vor Propan, Butan und KO-/Narkosegasen und müssen an die Spannungsversorgung der Aufbaubatterie des Fahrzeugs angeschlossen werden.

Dazu wird das Gerät an einer geeigneten Stelle im Innenbereich verschraubt. Bitte beachte, dass beide Geräte möglichst weit unten im Fahrzeug montiert werden müssen, da die von ihnen detektierten Gase (Propan, Butan und KO-/Narkosegase) schwerer als Luft sind (mehr dazu erfährst Du in der FAQ [Wo sollte ein Gas-Sensor montiert werden?](#)).

G.A.S. ist ein eigenständiger Gaswarner mit eigener (im Gerät verbauter) Sirene für den Einbau in Ihr Fahrzeug.

G.A.S.-connect wird dagegen in das WiPro III (safe.lock) Alarmsystem integriert. Dazu wird der Gaswarner per Funkverbindung an das Alarmsystem angelernt. G.A.S.-connect hat keine im Gerät verbaute Sirene, sondern warnt über die interne Sirene des Alarmsystems sowie die Hupe und Warnblinker des Fahrzeugs.

Wozu dient der Ausgang Alarm OUT von G.A.S-connect und G.A.S.?

Über diesen Alarmausgang lässt sich zusätzlich eine Backup-Sirene anschließen. Diese empfiehlt sich insbesondere bei großen Fahrzeugen oder stark gedämmten Motorräumen, denn hier kann eine Backup-Sirene mit einer Lautstärke von ca. 105 dB dafür sorgen, dass keine Alarmierung ungehört bleibt.

Wo sollte ein Gas-Sensor montiert werden?

Sowohl die im Freizeitbereich verwendeten Flaschengase (Propan/Butan), als auch die für Narkosegasüberfälle genutzten Substanzen sind im gasförmigen Zustand schwerer als Luft, sprich sammeln sich zuerst unten im Fahrzeug.

Ein solcher Gassensor sollte daher immer unterhalb der Schlafplätze in/an einer senkrechten Fläche montiert werden. Circa 10-30 cm über dem Boden ist die richtige Höhe. So hast Du im Ernstfall genug Zeit zu reagieren.

Bei räumlichen Trennungen durch Vorhänge oder Schiebetüren ist ein weiterer Gassensor oder eigenständiger Gaswarner sinnvoll.

Bitte in jedem Fall auf hinreichenden Abstand vom Sensor zu Heizungsausströmern und gasenden Batterien achten.

Im Gegensatz dazu montiert man CO-Sensoren gerne so hoch wie möglich. Deckennah ist optimal.

Auf welche Gase reagiert ein Gaswarner?

Unsere Gas-Sensoren detektieren Propan, Butan und den gesamten Bereich der Narkosemittel/-gase. G.A.S.-pro und G.A.S.-pro III, entsprechend ausgestattet, auch Kohlenmonoxid.

Auf welche Gase reagieren Gaswarner noch? Gibt es häufig Fehllalarme?

Gaswarnern wird häufig ein Hang zu Fehllalarmen nachgesagt.

Gas-Sensoren reagieren auch auf Flaschengas-, bzw. Narkosegasähnliche Substanzen in gewissen Konzentrationen. Technisch gesehen gibt es also keine Fehllalarme, man verknüpft nur mögliche Ursachen nicht mit dem Gerät: Deos, Rasierwasser, scharfe Reinigungsmittel, Körpergase (gerade von Vierbeinern) oder auch mal Atemalkohol oder das Fondue lassen einen sensiblen Gaswarner durchaus anspringen.

Trotz der Temperaturkompensation, der ständigen Selbsttests und der intelligenten Softwareauswertung der Messwerte des Sensor ist manchmal ein Fehllalarm nicht ausgeschlossen. Die Zuverlässigkeit im Ernstfall steht an erster Stelle: Besser einmal zu oft Alarm, als einmal zu wenig.

Gerade die richtige Montagehöhe filtert einfach nur "schlechte" Gase (also Fehllalarme) entscheidend aus.

Wie funktioniert ein Gasüberfall und welche Gase werden verwendet?

Bei einem Überfall, bzw. Einbruchsversuch mit Betäubungsgasen werden häufig Chemikalien aus dem Großhandel eingesetzt. Chloroform oder Ether sind bekannt, aber es werden auch Substanzen z.B. aus der Kunststoffherstellung verwendet. Sie kosten in Großgebinden dort wenig Geld und bedürfen selten einer Ausweispflicht.

In den Innenraum gelangt die flüssige Chemikalie über eine Injektionskanüle durch Gummidichtungen oder Zwangsentlüftungen und verdunstet dort bei Raumtemperatur zu einem Gasgemisch. Dieses füllt das Fahrzeug von unten nach oben auf und versetzt dort nächtigende Personen in einen Dämmerschlaf.

Dieser Dämmerschlaf erlaubt Einbrechern ein viel höheres Geräuschniveau anzuwenden und trotzdem unentdeckt zu bleiben.