

Wo sollte ein Gas-Sensor montiert werden?

Sowohl die im Freizeitbereich verwendeten Flaschengase (Propan/Butan), als auch die für Narkosegasüberfälle genutzten Substanzen sind im gasförmigen Zustand schwerer als Luft, sprich sammeln sich zuerst unten im Fahrzeug.

Ein solcher Gassensor sollte daher immer unterhalb der Schlafplätze in/an einer senkrechten Fläche montiert werden. Circa 10-30 cm über dem Boden ist die richtige Höhe. So hast Du im Ernstfall genug Zeit zu reagieren.

Bei räumlichen Trennungen durch Vorhänge oder Schiebetüren ist ein weiterer Gassensor oder eigenständiger Gaswarner sinnvoll.

Bitte in jedem Fall auf hinreichenden Abstand vom Sensor zu Heizungsausströmern und gasenden Batterien achten.

Im Gegensatz dazu montiert man CO-Sensoren gerne so hoch wie möglich. Deckennah ist optimal.

Auf welche Gase reagiert ein Gaswarner?

Unsere Gas-Sensoren detektieren Propan, Butan und den gesamten Bereich der Narkosemittel/-gase. G.A.S.-pro und G.A.S.-pro III, entsprechend ausgestattet, auch Kohlenmonoxid.

Auf welche Gase reagieren Gaswarner noch? Gibt es häufig Fehllarme?

Gaswarnern wird häufig ein Hang zu Fehllarmen nachgesagt.

Gas-Sensoren reagieren auch auf Flaschengas-, bzw. Narkosegasähnliche Substanzen in gewissen Konzentrationen. Technisch gesehen gibt es also keine Fehllarme, man verknüpft nur mögliche Ursachen nicht mit dem Gerät: Deos, Rasierwasser, scharfe Reinigungsmittel, Körpergase (gerade von Vierbeinern) oder auch mal Atemalkohol oder das Fondue lassen einen sensiblen Gaswarner durchaus anspringen.

Trotz der Temperaturkompensation, der ständigen Selbsttests und der intelligenten Softwareauswertung der Messwerte des Sensor ist manchmal ein Fehllarm nicht ausgeschlossen. Die Zuverlässigkeit im Ernstfall steht an erster Stelle: Besser einmal zu oft Alarm, als einmal zu wenig.

Gerade die richtige Montagehöhe filtert einfach nur "schlechte" Gase (also Fehllarme) entscheidend aus.

Wie funktioniert ein Gasüberfall und welche Gase werden verwendet?

Bei einem Überfall, bzw. Einbruchsversuch mit Betäubungsgasen werden häufig Chemikalien aus dem Großhandel eingesetzt. Chloroform oder Ether sind bekannt, aber es werden auch Substanzen z.B. aus der Kunststoffherstellung verwendet. Sie kosten in Großgebinden dort wenig Geld und bedürfen selten einer Ausweispflicht.

In den Innenraum gelangt die flüssige Chemikalie über eine Injektionskanüle durch Gummidichtungen oder Zwangsentlüftungen und verdunstet dort bei Raumtemperatur zu einem Gasgemisch. Dieses füllt das Fahrzeug von unten nach oben auf und versetzt dort nächtigende Personen in einen

Dämmerschlaf.

Dieser Dämmerschlaf erlaubt Einbrechern ein viel höheres Geräuschniveau anzuwenden und trotzdem unentdeckt zu bleiben.

Wofür ist die grüne/dritte Ader im Anschlusskabel?

Die dritte Ader im Anschlusskabel der Kompaktgaswarner findet nur in einer speziellen Kundenversion (OEM) Verwendung und kann für den normalen Betrieb eingekürzt/ignoriert werden.

Wie kann man einen Gaswarner testen?

Bitte nicht mit einer Propangasflasche! Und auch Brennspritus o.ä. ist nicht geeignet, sondern kann den Sensorkopf sogar beschädigen. Ein Test kann gefahrlos mit einem handelsüblichen Feuerzeug durchgeführt werden, sollte sogar regelmäßig erfolgen. Bei einem Feuerzeug mit elektronischer Zündung die Flamme einfach auspusten.

Kann das Kabel von GBA-I oder Funk-Gaswarner verlängert werden?

Ja. Es handelt sich hier "nur" um die Zuleitung der Spannungsversorgung. Bitte verwende Kabel gleichen (3x0,14²) oder größeren Querschnittes und achte auf eine zuverlässige Verbindung.