

Wo sollte ein Gas-Sensor montiert werden?

Sowohl die im Freizeitbereich verwendeten Flaschengase (Propan/Butan), als auch die für Narkosegasüberfälle genutzten Substanzen sind im gasförmigen Zustand schwerer als Luft, sprich sammeln sich zuerst unten im Fahrzeug.

Ein solcher Gassensor sollte daher immer unterhalb der Schlafplätze in/an einer senkrechten Fläche montiert werden. Circa 10-30 cm über dem Boden ist die richtige Höhe. So hast Du im Ernstfall genug Zeit zu reagieren.

Bei räumlichen Trennungen durch Vorhänge oder Schiebetüren ist ein weiterer Gassensor oder eigenständiger Gaswarner sinnvoll.

Bitte in jedem Fall auf hinreichenden Abstand vom Sensor zu

Heizungsausströmern und gasenden Batterien achten.

Im Gegensatz dazu montiert man CO-Sensoren gerne so hoch wie möglich.

Deckennah ist optimal.

Auf welche Gase reagiert ein Gaswarner?

Unsere Gas-Sensoren detektieren Propan, Butan und den gesamten Bereich der Narkosemittel/-gase. G.A.S.-pro und G.A.S.-pro III, entsprechend ausgestattet, auch Kohlenmonoxid.

Kann das Kabel des externen Sensors verlängert werden?

Dies ist bis zu einer Gesamtlänge von 8m möglich. Bitte verwende Kabel gleichen (3x0,14²) oder größeren Querschnittes und achte auf eine zuverlässige Verbindung.

Wie finde ich heraus, ob meine G.A.S.-pro III von der freiwilligen Rückruf-Aktion betroffen ist?

Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Deine G.A.S.-pro III im Zuge unserer freiwilligen Rückruf-Aktion ein kostenloses Update bekommen sollte, klicke einfach auf folgende Seite: [Freiwillige Rückrufaktion](#). Hier erfährst Du, wie Du in weniger als zwei Minuten herausfindest, ob Deine Gerätekombination betroffen ist.